Quy trình ngừng hoạt động

Quy trình ngừng hoạt động

Các thông lệ tốt cần tuân theo khi ngừng hoạt động một sản phẩm hoặc hệ thống khỏi hệ thống lắp đặt cũ.

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp SALTO sẽ không tham gia trực tiếp, các quy tắc cơ bản này sẽ cho phép thực hiện quy trình ngừng hoạt động an toàn và đúng cách.

Chỉ chuyên gia được ủy quyền do khách hàng lựa chọn mới được thực hiện quy trình ngừng hoạt động.

Việc đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn đó rất quan trọng. Phiên bản hiện tại bao gồm các sản phẩm sau:

1. THIẾT BỊ NGOẠI VI

Danh sách các thiết bị ngoại vi bao gồm:

- Bộ mã hóa
- PPD
- Gateway
- Nút
- Bộ lặp
- Bộ định tuyến
- IQ

Trước khi ngắt kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào, phải tháo hoặc gỡ bỏ chính xác thiết bị khỏi cơ sở dữ liệu.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng để biết thông tin cụ thể. SALTO đặc biệt khuyến nghị để một công ty "Hủy dữ liệu an toàn" có chứng nhận xử lý bộ phận điện tử.

2. ĐIỂM RA VÀO CHẠY BẰNG PIN

Sản phẩm phải được tháo, gỡ bỏ khỏi cơ sở dữ liệu và phải tháo pin. SALTO đặc biệt khuyến nghị để một công ty "Hủy dữ liệu an toàn" có chứng nhận xử lý bộ phận điện tử.

3. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN ĐIỆN CHÍNH VÀ ĐẦU ĐỌC THẺ GẮN TƯỜNG

Trước khi ngắt kết nối bất kỳ thiết bị điều khiển hoặc đầu đọc thẻ gắn tường nào, phải tháo hoặc gỡ bỏ chính xác thiết bị đó ra khỏi cơ sở dữ liệu. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng để biết thông tin cụ thể. SALTO đặc biệt khuyến nghị để một công ty "Hủy dữ liệu an toàn" có chứng nhận xử lý bộ phận điện tử.

4. PHẦN MỀM

Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu cẩn thận vào ổ đĩa ngoài.

Phải gỡ bỏ phần mềm tại chỗ khỏi các máy móc khác nhau theo quy trình trình hướng dẫn gỡ cài đặt.

Copyright ©2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tương ứng để biết thông tin cụ thể.

Vui lòng liên hệ với văn phòng của SALTO System tại địa phương để biết thêm thông tin chi tiết.

Disclaimer:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and filling. However, Salto assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

Part of the content of this document may have been generated or assisted by artificial intelligence tools. This document may also include automatic or manual translations provided exclusively for informational purposes, which may contain errors or inaccuracies. Salto does not guarantee the accuracy, quality, or reliability of such content or translations, including those generated by AI.

The User is responsible for verifying the information contained in this document and, in case of doubt, must refer to the original English version, which shall prevail in the event of any discrepancy. Other language versions are provided for informational purposes only.

Although Salto makes reasonable efforts to review the content of its downloadable documents, they may contain errors or omissions. Salto assumes no liability arising from the User's use, interpretation, or decisions made based on the information contained in this document, which is used at the User's sole responsibility.

For more detailed information on the use of artificial intelligence, translations, and applicable limitations of liability, please refer to the "Terms of Use of our Website".

As Salto reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of the legal documents and their updates.

Copyright ©2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved