

停用程序

停用程序

当必须从现有安装中停用产品或系统时应遵循的良好实践。

由于SALTO不会参与大多数情况，因此这些基本规则将允许执行适当且安全的退役。

停用必须始终由客户选择的授权专家人员执行。

仔细阅读并遵循这些指南非常重要。当前版本涵盖以下产品：

1. 外设

外围设备列表包括：

- 编码器
- PPD
- 网关
- 节点
- 中继器
- 路由器
- 智商

在断开任何外围设备之前，必须将其从数据库中正确删除或分离。

具体信息请参阅相应的用户手册。SALTO强烈建议电子部件由经过认证的“安全数据销毁”公司处理。

2. 电池供电的接入点

必须将产品从数据库中移除或分离，并且必须取出电池。SALTO强烈建议电子部件由经过认证的“安全数据销毁”公司处理。

3. 主电源供电的控制单元和墙壁读卡器

在断开任何控制单元或壁装读卡器之前，必须将其正确地数据库中移除或分离。具体信息请参阅相应的用户手册。SALTO强烈建议电子部件由经过认证的“安全数据销毁”公司处理。

4. 软件

必须小心地将数据库备份到外部驱动器中。

必须按照卸载向导过程从不同的计算机中删除本地软件。

具体信息请参阅相应的用户手册。

请联系您当地的SALTO系统办事处了解更多详细信息。

免责声明:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of the legal documents and their updates.