


## XS4 PRIVACY THUMBTURN INSTALLATION GUIDE

GUIA INSTALACION BOTON PRIVACIDAD XS4

**SALTO**  
inspiredaccess



- (Eng) -TO FIX CLOCKWISE
- (E) -FIJACION: GIRAR SENTIDO HORARIO
- (D) -UHRZEIGERSINN FETSCHRAUBEN
- (F) -POUR FIXER, TOURNEZ EN SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- (I) -FISSAGGIO: GIRARE SENSO HORARIO